

Entdecke die Etter-Art-Resinsysteme



MASTERCAS ¹⁻²⁻¹
Mittlere bis hohe Viskosität
• Fluid Painting
• Ocean Art



TOPCOAT ²⁻¹
Niedrige Viskosität
• Versiegelnde Abschlusschicht
• Beschichten von Oberflächen



TOTALCAST
Mittlere Viskosität
• Eingussarbeiten
• Klarer Überzug



BIOCAST
Hohe Viskosität
• Pouring
• Exaktes Arbeiten an Rändern/Kanten



ULTRACAST ^{XT}
Mittlere Viskosität
• Coaster Art
• Große Oberflächen



HIGH-BUILD
Sehr hohe Viskosität
• 3-D-Kunst
• Objektkunst



DEEPCAST
Niedrige Viskosität
• Hohe Verfüllungen
• 3-D-Formen



RAPIDO
Niedrige Viskosität
• Außergewöhnliche Resinkunst
• Schnelle Resinkunst



Dein ideales Resin für

Eingussarbeiten Klarer Überzug

Schnelle Härtezeit

TOTALCAST



Mittlere Viskosität: 3.300 mPa·s

Highlights TOTALCAST

- Überziehen
- Eingießen von Gegenständen
- Schmuck herstellen
- Beschichten
- Versiegeln
- Veredeln
- Aufgrund schneller Härtezeit und einmaliger Klarheit perfekt für die genannten Anwendungen
- Bis zu 20mm Schichthöhe mit einem Guss, selbstnivellierend



Technische Daten

Mischverhältnis Harz zu Härter:
1:1 nach Volumen und nach Gewicht

Mittlere Viskosität:
3.300 mPa·s

Frei von:
VOC, BPA, Nonylphenolen



Verarbeitungszeit:
20 Minuten



Aushärtungszeit:
24 Stunden



Berührungstrocken:
nach 3–4 Stunden



**UV Absorber
+ Hals**



**Zertifiziert
nach
ASTM D4236**

Anwendung TOTALCAST

Beispiel: Eingussarbeit mit Blüten

Hinweis

Blüten eignen sich nur komplett durchgetrocknet zum Eingießen.

Abmessen und Anmischen für die 1. Schicht

1. Gib Harz und Härter 1:1 in einen Mischbecher. Trage beim Arbeiten mit Resin Nitrilhandschuhe.
2. Mische die abgemessene Menge im Mischbecher mit einem Kunststoffspatel. Rühre langsam und sorgfältig um, auch an Boden und Rändern des Mischbechers. Nach drei bis fünf Minuten ist deine Mischung fertig. Du hast jetzt 15–20 Minuten Zeit, um dein Resin zu verarbeiten. Danach beginnt es auszuhärten.

Anwenden Mischung 1

3. Bereite deine Form (z. B. aus Silikon) vor, in die du die Blüten eingießen möchtest: Sie ist sauber und eben platziert. Tipp: glänzende Silikonform = glänzende Resin-Oberfläche.
4. Gieße eine erste Schicht Resin als Boden für deine Blüten in die Form. Lasse diese Schicht circa drei bis vier Stunden härten. Lege dann deine Blüten darauf, und drücke sie ganz leicht an. Tipp: Ordne deine Blüten vorab zur Probe an, bis dir das Gesamtbild gefällt.

Sobald diese erste Resinschicht berührungstrocken ist, gießt du die zweite Schicht, also nach ungefähr drei bis vier Stunden.

Abmessen und Anmischen 2. Schicht

5. Wiederhole 1. und 2. mit mehr Resin.

Anwenden Mischung 2

6. Gieße die zweite und letzte Schicht – sorgfältig und nicht zu schnell. So gelangt dein Resin auch zwischen die Blütenblätter oder kleinen Blättchen, füllt jeden Hohlraum und bedeckt dein ganzes Arrangement.
7. Schütze dein Kunstwerk vor Staub oder anderen Fremdkörpern, und decke es ab, wenn du fertig bist.

Abschluss

8. Die ausgehärtete Oberfläche deines Kunstwerks reinigst du am besten mit einem weichen Tuch.



Größen Set:
500g, 2kg, 4kg, 10kg